

Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Kompakt hopfällbar drönare med enkel kamera och WiFi-anslutning för live-video direkt till mobil enhet. Utrustad med stabil 6-axlig gyrostyrning och flera automatiska flygfunktioner.

Säkerhet och lagkrav

Följ Transportstyrelsens och EU:s regler för drönare.

Flyg alltid inom synhåll.

Flyg inte nära människor, byggnader eller flygplatser.

Respektera integritet vid filmning.

Första användning

1. Ladda samtliga batterier.
2. Starta fjärrkontroll och drönare.
3. Anslut via WiFi.
4. Kalibrera innan flygning.

Användning

Använd höjdläge för stabil flygning. Starta/landa via fjärrkontroll. Flyg i lugna väderförhållanden.

Underhåll

Kontrollera propellrar och batterier före användning. Förvara torrt.

Varningar

Flyg inte i regn eller stark vind.

Använd inte skadade batterier.

Håll borta från barn utan uppsikt.

Teknisk information

Kamera: Enkel kamera (justerbar vinkel)

Flygtid: 10–15 min per batteri

Batteri: 750 mAh (4 st)
Räckvidd: ca 100 m
Styrning: 4-kanal, 6-axligt gyroskop

Avfall och miljö

Produkten och batterier ska återvinnas enligt lokala regler.