

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.
Produkten har roterande propellrar – risk för personskador föreligger.
Håll händer, hår och lösa föremål borta från propellrarna.
Använd endast i öppna och säkra områden.
Flyg inte nära människor, djur eller byggnader.
Produkten innehåller batteri – följ säker laddning och hantering.
Förvara utom räckhåll för barn.
Använd inte produkten om den är skadad.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för fritidsbruk såsom fotografering och enklare flygning.
Produkten ska användas enligt lokala lagar och regler för drönare.
Ej avsedd för professionell användning.

3. Användning

Ladda batteriet före användning.
Starta drönaren enligt instruktion.
Håll visuell kontakt under flygning.
Använd nybörjarläge vid första användning.
Flyg inte i stark vind eller dåligt väder.
Landning ska ske på plan yta.

4. Batteri och laddning

Ladda batteriet med medföljande kabel.
Ladda under uppsikt och undvik överladdning.
Utsätt inte batteriet för värme, vatten eller skador.
Avbryt användning vid överhettning.

5. Underhåll och rengöring

Rengör produkten efter användning.
Kontrollera propellrar och delar regelbundet.
Byt ut skadade delar innan användning.

6. Förvaring

Förvara produkten på torr plats.
Ta ur batteriet vid längre förvaring.
Förvara utom räckhåll för barn.

7. Avfallshantering

Produkten innehåller elektronik och batteri och ska återvinnas enligt lokala regler.
Släng inte i hushållsavfall.

8. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning och gällande lagar.
Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador vid felaktig användning.