

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före installation och användning.
Produkten är avsedd för utomhusbruk.
Öppna inte produkten – innehåller batteri och elektroniska komponenter.
Utsätt inte produkten för slag eller skador.
Placera inte produkten nära brandfarligt material.
Håll produkten utom räckhåll för barn.
Fjärrkontrollen innehåller batteri – håll borta från små barn.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för utomhusbelysning av uppfarter, entréer, trädgårdar och liknande områden.
Produkten drivs av solenergi och tänds automatiskt vid mörker eller rörelse.
Produkten är inte avsedd som primär belysningskälla eller för inomhusbruk.

3. Installation och användning

Placera solpanelen i direkt solljus för optimal laddning.
Montera lampan på stabil yta med medföljande skruvar.
Se till att kablar inte skadas vid installation.
Använd fjärrkontrollen för att välja önskat belysningsläge.
Lampan tänds automatiskt vid mörker eller när rörelse upptäcks.

4. Underhåll och kontroll

Rengör solpanelen regelbundet för bästa laddningseffekt.
Kontrollera att sensorer och lins är fria från smuts.
Kontrollera kablar och anslutningar vid behov.
Använd inte produkten vid skador eller nedsatt funktion.

5. Förvaring

Förvara produkten torrt vid längre perioder utan användning.
Ta ur batterier ur fjärrkontrollen vid längre förvaring.

6. Avfallshantering

Produkten innehåller batteri och elektroniska komponenter och ska lämnas till återvinningsstation för elavfall.
Fjärrkontrollens batteri ska hanteras enligt lokala regler.

7. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning.
Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador som uppstår vid felaktig installation eller användning.