

Bruksanvisning – Värmeväst

1. Produktinformation

Produkt	Elektriskt uppvärmd väst
Material	Polyester
Strömförsörjning	5V USB (powerbank, ingår ej)
Temperaturlägen	Låg / Medel / Hög

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas som värmande klädesplagg för vuxna. Produkten är inte avsedd som leksak.

3. Säkerhetsföreskrifter

- Använd endast med kompatibel powerbank (5V).
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd inte produkten i vått tillstånd.
- Produkten får inte användas av barn utan uppsikt.
- Undvik långvarig användning på hög temperatur.
- Avbryt användning vid obehag eller överhettning.

4. Användning

- Anslut USB-kabel till powerbank.
- Starta värmesystemet via strömbrytaren.
- Välj temperatur genom att trycka på knappen.
- Stäng av produkten efter användning.

5. Rengöring och tvätt

- Koppla bort powerbank före tvätt.
- Handtvätt eller skonsam maskintvätt rekommenderas.
- Använd mild tvättmedel.
- Låt produkten torka helt innan användning.

6. Elektrisk säkerhet

- Använd endast avsedd spänning (5V).
- Utsätt inte produkten för öppen eld eller hög värme.
- Modifiera inte produkten.

7. Avfall och miljö

Elektriska komponenter ska återvinnas enligt lokala regler. Produkten får inte kastas i hushållsavfall.

8. Importör

ETE Trading Group AB
Mekanikervägen 6
564 35 Bankeryd
Sverige