

Bruksanvisning

1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.

Produkten innehåller roterande propellrar – risk för personskador föreligger.

Håll händer, hår och lösa föremål borta från propellrarna.

Använd produkten endast i öppna och säkra miljöer.

Använd inte produkten i närheten av människor, djur eller känslig utrustning.

Produkten innehåller batteri – följ säker hantering och ladda endast med avsedd utrustning.

Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Använd inte produkten om den är skadad.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för fritidsbruk såsom fotografering och enklare flygning.

Produkten är inte avsedd för professionellt bruk eller flygning i reglerade zoner.

Användning ska ske enligt lokala lagar och regler för drönare.

3. Användning

Ladda batteriet fullt före användning.

Starta produkten enligt instruktioner.

Håll visuell kontakt med drönaren under flygning.

Flyg inte i stark vind eller dåliga väderförhållanden.

Landning ska ske på plan yta.

Stäng av produkten efter användning.

4. Batteri och laddning

Använd endast medföljande eller kompatibel laddutrustning.

Ladda batteriet under uppsikt.

Utsätt inte batteriet för värme, vatten eller mekanisk skada.

Avsluta användning vid överhettning eller skada.

5. Underhåll och rengöring

Rengör produkten från damm och smuts efter användning.

Kontrollera propellrar och delar regelbundet.

Byt ut skadade delar innan användning.

6. Förvaring

Förvara produkten på torr och säker plats.

Ta ur batteriet vid längre tids förvaring.

Förvara utom räckhåll för barn.

7. Avfallshantering

Produkten innehåller elektronik och batteri och ska kasseras enligt lokala regler för elavfall.

Släng inte produkten i hushållsavfall.

8. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning och gällande lagar.

Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador som uppstår vid felaktig användning.