

Användningsinstruktioner för markiser på Pråmen.

Markiserna är designade endast för solskydd och all annan användning förverkar alla garantier.

Markiserna skall vid fullt utrullat läge alltid säkras med teleskåpstagen.

Vill man endast delvis rulla ut markiserna för att ha sol på delar utav pråmen skall båda markiserna rullas ut delvis och lika långt.

Markisernas skall klara vindbyar upp till 11 meter per sekund, över detta skall de rullas in.