

Lättmonterat fuktskyddssystem för källaryttervägg



*FONDY® fuktspärr är ett effektivt sätt att skydda
källargrunder mot fuktangrepp.*

Fuktspärr med luftspalt

FONDY® fuktspärr är en fuktskyddsmatta som bygger på väl beprövad teknik, och passar överallt där man vill försäkra sig om torra källarväggar.

Tack vare att FONDY® fuktspärr skapar en luftspalt mellan betong och övermaterial hålls väggar torra och friska. Fuktskyddssystemet används främst i förebyggande syfte. Om du misstänker att det finns befintliga fuktskador rekommenderar vi att du kontaktar en fackman. Det är viktigt att en utredning genomförs så att sanerings- och åtgärdsförslag genomförs på ett grundligt sätt.

Torra källargrunder ger friska hus

Fukt är källarväggens fiende nummer ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från omgivande mark, är det viktigt att stoppa fukten – innan den tränger in i betongväggen.

FONDY® fuktspärr hindrar markfukten att tränga in och luftspalten hjälper väggen att torka ut samt förebygger fukt- och luktproblem. Förutom att fuktproblem ofta är både svåra och kostsamma att sanera, kan de orsaka huvudvärk, illamående och allergier. I ett friskt hus, med torr grund, mår vi helt enkelt bättre.

FONDY® fuktspärr Sortiment

Fuktskyddsmatta för källaryttervägg

Bredd	1000, 2000 mm
Längd	10 m/rulle
Tjocklek	8 mm
Färg	svart

Kantlist

Fästes i fuktskyddsmattans ovkant i de fall mattans släta ovkant skurits bort.
Längd 2 m



Spik 35 med bricka

För montering av fuktskyddsmatta på källarvägg av betong.

Längd	35 mm
Antal	50 st/fp



Lättmonterat fuktskyddssystem för källaryttervägg

FONDY® fuktspärr för källarytterväggens utsida

Förberedelser

Borsta väggen ren från lös smuts, knacka bort ev. ojämnheter och laga trasiga fogar och större skador på väggen. Om väggen saknar puts på den nedre delen så putsas denna med cementbruk som underlag för klistermembran. Om bottenplattan sticker ut utanför källarväggen fyller du vinkeln med cementbruk så att en snedfasad kant bildas.

Påföring av membran- primer och applicering av klistermembran

Då membranprimer används måste underlaget vara torrt. Stryk ut rikligt med membranprimer från halva bottenplattans höjd och ca 300 mm upp på väggen.

Membranprimer bör påföras vid temperaturer över +5°C. När membranprimern har påförts på grundmuren och torkat, kan applicering av klistermembranet påbörjas.

Klistermembranet monteras i längder om 1-2 m. Tryck fast klistermembranet ordentligt mot grundmuren och ner över hålkälet samt ner över betongplattans framkant. Montaget avslutas med att trycka till en extra gång i ovankant av klistermembranet.

Överlappning sker med ca 5 cm i skarvarna. I hörn skall membranet monteras ca 15 cm runt hörnet och därefter sker överlappning med ca 5 cm. Applicering sker vid temperatur över +5°C på torrt underlag.

Montering

Rulla ut fuktskyddsmattan med distanserna in mot väggen och med den plana delen uppåt. Mattans nedre del avslutas ca 100 mm ovanför hålkälet. Fäst upp mattan i övre kant med spik och bricka. Om marklinjen är ojämn skärs den plana delen bort och kantlist fästs i överkant för att förhindra att jord och smuts faller ner i luftspalten. Om mattan behöver skarvas läggs den omlott horisontellt min 100 mm och vertikalt min 500 mm. Undvik att skarva närmare hörn än 1 500 mm.

Övre kanten på mattan justeras så att den slutar ca 100 mm under färdig marknivå, och spikas c/c 250 mm. Spik väljs efter typ av väggmaterial. För betong eller betonghålstén: stålspek, för lättbetong och leca: vridspik.

Isolering med FONDY® fuktspärr

Om du vill minska värmeförlusterna genom källarytterväggen, eller höja väggens temperatur för att få en torrare vägg, kan du efter att ha monterat fuktskyddsmattan isolera med en lämplig markskiva. Skivorna ställs mot fuktskyddsmattan och hålls på plats genom att återfyllningen sker efterhand som isoleringen monteras.

Dränering

Oavsett vilken typ av fuktskydd du väljer för källarväggen, krävs en väl fungerande dränering för att resultatet ska bli bra. Kontrollera därför dräneringens läge och funktion innan återfyllnad.

Återfyllnad

Vid återfyllnaden kan i regel befintliga massor användas. Stora vassa stenar som kan skada fuktskyddsmattan eller isoleringen tas bort.

