

# Bruksanvisning

## 1. Säkerhetsinformation

Läs hela bruksanvisningen före användning.  
Produkten avger vibrationer och ultraljud för att avskräcka djur.  
Placera inte produkten nära hörselkänsliga personer eller husdjur.  
Produkten är avsedd för utomhusbruk.  
Förvara utom räckhåll för barn.  
Använd inte produkten om den är skadad.

## 2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för att avskräcka gnagare och andra smådjur utomhus.  
Används genom att placeras i marken där skydd önskas.  
Ej avsedd för inomhusbruk.

## 3. Installation och användning

Placera enheten i marken med spetsen nedåt.  
Se till att solpanelen exponeras för direkt solljus.  
Starta enheten med strömbrytaren.  
Placera flera enheter vid behov för större ytor.  
Effekten varierar beroende på markförhållanden.

## 4. Batteri och laddning

Produkten laddas via inbyggd solpanel.  
Placera produkten i solljus för optimal laddning.  
Vid minskad funktion, kontrollera att solpanelen är ren.  
Batteriet får inte öppnas eller bytas av användaren.

## 5. Underhåll och rengöring

Rengör solpanelen regelbundet från smuts och damm.  
Kontrollera att enheten sitter stabilt i marken.  
Använd inte starka rengöringsmedel.

## 6. Förvaring

Förvara produkten torrt när den inte används.  
Förvara utom räckhåll för barn.

## 7. Avfallshantering

Produkten innehåller elektronik och batteri och ska återvinnas enligt lokala regler.  
Släng inte i hushållsavfall.

## 8. Ansvar

Produkten ska användas enligt denna bruksanvisning.  
Tillverkare eller importör ansvarar inte för skador vid felaktig användning.