

Bruksanvisning

1. Produktbeskrivning

Manuell knivslip avsedd för slipning och underhåll av knivblad i hushåll och köksmiljö.

2. Avsedd användning

Produkten är avsedd för slipning av knivar. Använd endast enligt anvisningarna.

3. Säkerhetsföreskrifter

- Knivar och slipytor är vassa – risk för skärskador
- Använd med försiktighet
- Håll fingrar borta från egg och slipyta
- Arbeta på stabilt underlag
- Förvara utom räckhåll för barn
- Använd inte skadad produkt

4. Risker

- Skärskador vid felaktig hantering
- Klämskador vid felaktig användning
- Halkrisk vid instabil placering

5. Användning

- Placera produkten på stabil yta
- Fäst kniven enligt konstruktionen
- För rulltrumman jämnt fram och tillbaka mot bladet
- Anpassa vinkel efter knivtyp
- Undvik överdriven kraft

6. Rengöring och underhåll

- Rengör efter användning
- Torka av med torr eller lätt fuktad trasa
- Förvara torrt
- Kontrollera slitdelar regelbundet

7. Förvaring

- Förvara på torr plats
- Förvara utom räckhåll för barn

8. Material och säkerhet

Produkten innehåller material avsedda för säker användning i hushållsmiljö.

9. Avfallshantering

Produkten sorteras enligt lokala avfallsföreskrifter.

10. Märkning och efterlevnad

- Produkten omfattas inte av krav på CE-märkning
- Uppfyller Produktsäkerhetslagen (2004:451)