



Fullservice

Wist Last & Buss AB

Stad	Skellefteå	Kund	WIST LAST & BUSS AB
Datum:	02/04/2020	Adress	BOX 380 ÖSTERSUND SE 322026 83125
Reparation beställningsnummer	7957564		
Vägmätarställning	997589	Modell	FH
Chassi-ID	A 703430	Motor	D13C500
Registreringsnummer	KDB503	Axelkonfiguration	6*2

- Punkten ej aktuell	1 Åtgärd rekommenderas	2 Åtgärdas omedelbart	✓ Åtgärdad utan anmärkning
----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------

Smörjning, olje- och vätskenivåkontroll

- [-] 1. Smörjning av chassi
- [-] 2. Smörjning av hytt
- [✓] 3. Kontrollera oljenivå i växellåda
- [2] 4. Kontroll av oljenivå i bakaxel
- [-] 5. Kontroll av oljenivå i nav för oljesmorda hjullager
- [-] 6. Kontroll av oljenivå i hyttippump
- [1] 7. Kontroll av kylvätskans frysskydd och vätskenivå
- [✓] 8. Kontroll av vätskenivå i vindrute- och strålkastarspolarbehållare
- [1] 9. Kontroll av lufttork

Kontroll i hytten

- [1] 10. Kontroll av varnings- och kontrollampor
- [1] 11. Kontroll av felkoder i vagnens styrenheter
- [✓] 12. Kontroll av felkoder ABS, låsningsfria bromsar
- [1] 13. Funktionskontroll av parkeringsvärmare
- [✓] 14. Start av motor och kontroll av startelement
- [-] 15. Kontroll av tryckregulatorns ur- och inkopplingstryck
- [1] 16. Kontroll av kompressorns funktion och skick
- [1] 17. Kontroll av tryckfall på färdbramskretsarna
- [1] 18. Kontroll av tryckfall i tryckluftssystemet
- [✓] 19. Kontroll av parkeringsbroms och blockeringsventil
- [✓] 20. Kontroll av växelreglage och kopplingspedal
- [✓] 21. Kontroll av boggilyftfunktionalitet

- [√] 22. Kontroll av bromspedal och fotbromsventil
- [1] 23. Kontroll av gångjärn, dörrstopp, lås och tätningsslister

Yttre kontroll

- [-] 24. Laddning av batteri
- [1] 25. Kontroll av belysning och reflexer
- [1] 26. Funktionskontroll av torkare och spolare
- [1] 27. Kontroll av strålkastare
- [-] 28. Byte av luftfiltret för A/C och kontroll av takmonterat A/C
- [√] 29. Kontroll av kylmediabehållare, kondensor, rör och slangar
- [√] 30. Kontroll av luftintag och luftriktare
- [√] 31. Kontroll av hyttinfästning, hydraulsystem, spärranordningar, grill och hyttippning
- [-] 32. Kontroll av batterier - smuts, läckage, fastsättning, vätskenivå, anslutningar och batterilåda
- [√] 33. Kontroll av bränsletank, slangar, urluftsledningsrör och upphängning
- [] 34. Kontroll av filter för bränsletankens ventilation
- [-] 35. Dränering av bränsletank
- [√] 36. Kontroll av AdBlue system
- [1] 37. Kontroll av däckslitage

Motorutrymme

- [√] 38. Kontroll av generatorns upphängning
- [1] 39. Kontroll av elanslutningar och kablar för generator, startmotor och förvärmningsanordning
- [√] 40. Kontroll av drivremmar och remspännare
- [√] 41. Kontroll av kompressor för klimatanläggning
- [√] 42. Kontroll av motorupphängning
- [√] 43. Kontroll av kylfläkt, lagerspel, skruvförband, fläktkåpa och fläktring med gummitätning
- [1] 44. Kontroll av kylare, slangar, rör och luftgenomströmning
- [√] 45. Kontroll av laddluftkylare, slangar, rör och luftgenomströmning
- [1] 46. Kontroll av täthet på motor, motormonterat kraftuttag och kompressor för läckage
- [√] 47. Kontroll av bränslerör och -ledningar
- [] 48. Kontroll av avgasläckage
- [√] 49. Kontroll av lufttrör mellan luftintag och turbo
- [1] 50. Kontroll av turbokompressor och EP-regulator
- [1] 51. Kontroll av motorns ljudskärmar

Framvagn, styrinrättning

- [√] 52. Kontroll av täthet på servopump, oljeledningar, oljeslangar och styrväxel
- [√] 53. Kontroll av styrlänksystemet
- [√] 54. Kontroll av främre stötdämpare
- [√] 55. Kontroll av spindelbultslager
- [√] 56. Kontroll av framhjulslager
- [1] 57. Kontroll av framhjul

Kontroll under vagnen

- [√] 58. Kontroll av kopplingens slitage
- [√] 59. Kontroll av hastighetsmätarens plombering

- [√] 60. Kontroll av täthet på växellåda, fördelningsväxellåda och kraftuttag samt kontroll av kablar och ledningar
- [√] 61. Kontroll av växellådans, fördelningsväxellådans och kraftuttagets ventilation
- [1] 62. Kontroll av ljudskärm för växellåda
- [√] 63. Kontroll av kardanaxlar - knutar, glidskarvar och stödlager
- [√] 64. Kontroll av täthet på bakaxel och navreduktion
- [√] 65. Kontroll av lagerspel för pinjong och ingående axel till bakaxel
- [√] 66. Kontroll av bakaxelventilation
- [1] 67. Kontroll av avgasrör och ljuddämpare eller partikelfilter
- [√] 68. Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor
- [√] 69. Kontroll av krängningshämmare
- [1] 70. Kontroll av bakre stötdämpare
- [√] 71. Kontroll av upphängningsanordningar för fram- och bakaxlar
- [√] 72. Kontroll av boggilyft
- [1] 73. Kontroll av luftbälgar och nivågivare för luftfjädring
- [1] 74. Kontroll av höjddreglering för luftfjädring
- [1] 75. Kontroll av chassiram och tvärbalkar
- [√] 76. Kontroll av tryckluftsledningar och slangar
- [√] 77. Kontroll av bakhjulslager
- [1] 78. Kontroll av bakhjul
- [√] 79. Kontroll av bromsbelägg
- [√] 80. Kontroll av bromscylindrar, hävarmar och gafflar
- [1] 81. Kontroll av bromsok och bromsskivor
- [√] 82. Kontroll av lastkännande ventil

Provkörning

- [√] 83. Kontroll efter start
- [√] 84. Kontroll under provkörning
- [√] 85. Kontroll efter provkörning
- [1] 86. Finish

Kopplingsstatus

Koppling

X1	26,8mm
X2	22,3mm
Y	-4,5mm

Batteristatus

Batteri

Batteri	Provkod
Inre/främre batteri	-
Yttre/bakre batteri	-

Bromsar och däck

Bromsbelägg

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Tjocklek i mm	Höger	100%		49,6%	74%					
Tjocklek i mm	Vänster	100%		58%	79,6%					

Bromshävarmar

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Slaglängd i mm	Höger									
Slaglängd i mm	Vänster									

Däckslitage

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Däckets mönsterdjup i vila i mm	Höger									
Däckets mönsterdjup i vila i mm	Vänster									

Nr	Åtgärd
4	Kommentar: Låg nivå, fann en kugg på magnetpluggen Intern kommentar:
7	Kommentar: Ej kontrollerat frysskyddsgrader Nivån är låg, under MIN Intern kommentar:
9	Kommentar: Blåser luft kring lufttork, slang avklippt och strypt Intern kommentar:
10	Kommentar: Mätartest - OK Difflen blinkar i displayen Förvärmningslampan blinkar till i displayen Intern kommentar:
11	Kommentar: Intern kommentar: DTC: er utskrivna
13	Kommentar: Dieselvärmare går, men fuktigt vid sidan av värmare, även lite intorkad glykol Intern kommentar:

16	Kommentar: Samlar smuts/intorkad olja framkant Intern kommentar:
17	Kommentar: Luftläckage Intern kommentar:
18	Kommentar: Luftläckage 4 kretsventil Intern kommentar:
23	Kommentar: Kärvande handtag på VÄ dörr Intern kommentar:
25	Kommentar: Extra backljus VÄ bak - ur funktion Positionslyse uppe på skåp VÄ bak - ur funktion 1 extraljus på tak - ur funktion Dioder vindavvisare på hytt - ur funktion "L" i huvudstrålkastare lyser svagt Dåliga reflektorer i dimljusen fram Intern kommentar:
26	Kommentar: Reglage till spolare/torkare är glapp Intern kommentar:
27	Kommentar: Ej rätt inställda lyktor Intern kommentar:
27	Kommentar: Slitna däck på löpaxel båda sidor, lite mönster kvar Intern kommentar:
39	Kommentar: Erjat vid anslutningar till startmotorn Mkt olja kring generatoren och dess anslutningar Intern kommentar:
44	Kommentar: Övre anslutningsrör till kylarrör på HÖ sida motor, fuktar, mkt intorkad glykol samt låg nivå i expansionskärlet Intern kommentar:
46	Kommentar: Mkt blött på VÄ sida motor, kring CCV luckan Mkt blött kring anslutning till oljefilterhus och kring solenoiden Mkt smuts och intorkad olja vid främre kabelgenomföring - ventilkåpan Intern kommentar:
50	Kommentar: Turbinen lite småskadad på några ställen, Intern kommentar:
51	Kommentar: Ljudskärm saknas på VÄ sida Intern kommentar:
57	Kommentar: Smått slitna däck på insidan Intern kommentar:
52	Kommentar: Saknar ljudskärm till v-låda Intern kommentar:
67	Kommentar: Upphängningsband till katalysator - en är av Ändröret på ljuddämparen rostskadad Intern kommentar:
70	Kommentar: Stötdämpare, drivaxel HÖ sida glappar upptill Intern kommentar:
73	Kommentar: Främre paret luftbälgar på drivaxel stora sprickor och cord framme, torrsprickor på bakre luftbälg HÖ sida drivaxel Intern kommentar:
75	Kommentar: Mkt rost på samtliga balkar och chassie Intern kommentar:
81	Kommentar: Skyddslock till glidok VÄ fram - rosthål Skyddslock till glidok VÄ sida löpaxel - rosthål Intern kommentar:

86

Kommentar: Trasig skärm, drivaxel HÖ sida
Genomslagsgummi på löpaxel slut
Stora/flera sprickor hydraulslang
Påbyggna av i ram och mkt rostskadad ovanför löpaxel
Stänklappar drivaxel och löpaxel ogiltiga/saknas
Trasig plast vid HÖ lykta fram
Stora tutan är svag
Spegel under solskydd framruta sprucken/trasig
Plastkåpa till lykthus HÖ fram saknas
Framrutan - tvärgående spricka, dock ej i synfältet
En sprint och låspinne saknas till bågen

****Bra att veta -** smått försvagade bussningar på samtliga reaktionsstag bak

Intern kommentar: Surrande ljud vid styrning, nivå i servobehållare - OK

VIN: YV2AG30C1BA703430
Chassi-ID: A 703430
Modell: FH
Reg.nr. KDB503

Mätarställning: 997590,077382984 km
Tryckt: 2020-04-02 09:35



Styrenhetsinformation :

Starttid: 2020-04-02 09:34:55	Session-ID: A703430020934553	Arbetsorder: 7957564	Användar-ID: M462282	Partner-ID: SE000726
---	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DTC-utläsning :

Starttid: 2020-04-02 09:34:29	Session-ID: A703430020934553	Arbetsorder: 7957564	Användar-ID: M462282	Partner-ID: SE000726
---	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Fordons-/Maskintid: 2020-04-02 08:37:44	Motortimmar: 27944.9504				
Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
BBM, Påbyggarmodul (MID 249)	PSID 202: Datalänk, MID140, FMI 9: Onormal uppdateringstakt	Inaktiv	2		
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 72: Foderslitagegivare, axel 2 vänster, FMI 10: Onormalt stora variationer	Inaktiv	1	2019-11-04 18:51:00	2019-11-04 18:51:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 75: Foderslitagegivare, axel 3 höger, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	3	2018-11-06 03:15:00	2018-12-05 09:51:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 74: Foderslitagegivare, axel 3 vänster, FMI 10: Onormalt stora variationer	Inaktiv	5	2018-11-05 18:28:00	2019-10-09 09:07:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 67: Pneumatic Back-up Press. Control, Trailer Control, FMI 14: Speciella instruktioner	Inaktiv	4	2018-10-25 08:30:00	2019-09-17 08:27:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 30: Lågt matningstryck broms, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2020-04-02 08:04:00	2020-04-02 08:04:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 208: Datalänk, MID150, FMI 2: Intermittent eller felaktig data	Inaktiv	8	2019-08-28 07:24:00	2019-10-02 09:34:00
DYNAFLEET Gateway (MID 141)	PSID 4: DATAMAX, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	1		2018-10-25 08:32:00
DYNAFLEET Gateway (MID 141)	PSID 1: Telefon, FMI 14: Speciella instruktioner	Inaktiv	1		2018-10-22 19:28:00
DYNAFLEET Gateway (MID 141)	PSID 1: Telefon, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	6		2019-08-28 07:29:00
Informationsdisplay (MID 140)	PID 158: Styrenhet, batterispänning, FMI 4: Onormalt låg spänn el kortsl till lägre spänning	Inaktiv	1	2019-01-14 09:32:00	2019-01-14 09:32:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 207: Datalänk, MID223, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	2	2018-10-25 08:27:00	2018-10-25 08:27:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 24: Parkeringsljus höger bak, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	2	2018-10-25 08:26:00	2018-10-29 10:21:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 82: Körriktningsvisare höger sida fram, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2018-10-25 08:26:00	2018-10-25 08:26:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	SID 18: Hjädgivare axel 2 höger, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	2	2018-11-27 17:26:00	2019-11-06 12:12:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	SID 18: Hjädgivare axel 2 höger, FMI 4: Onormalt låg spänn el kortsl till lägre spänning	Inaktiv	97		2020-04-01 09:58:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	SID 7: Magnetventil central (sänkings-/lyftkontroll), FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	2	2018-11-15 21:06:00	2018-12-05 09:51:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	PSID 1: Nivågivare, spänningsmatning, FMI 4: Onormalt låg spänn el kortsl till lägre spänning	Inaktiv	2	2018-11-26 19:53:00	2018-11-27 17:30:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	PSID 24: Luftfjädringskanal lyftbälg, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	1	2018-11-25 21:23:00	2018-11-25 21:23:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	PSID 20: Luftfjädringskanal drivaxel vänster, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	5	2018-11-09 15:54:00	2018-11-15 19:48:00
Luftfjädring, vagn (MID 150)	PSID 21: Luftfjädringskanal drivaxel höger, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	8	2018-11-09 15:54:00	2018-12-03 07:08:00
Motorstyrenhet (MID 128)	PID 111: Kylvätskenivå, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	1		
Motorstyrenhet (MID 128)	PID 98: Oljenivå motor, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	4	2018-10-29 12:33:00	2018-11-08 06:48:00
Motorstyrenhet (MID 128)	PPID 386: Avgasttemperaturgivare #1, FMI 2: Intermittent eller felaktig data	Aktiv	9		

Användar-ID: M462282

Partner-ID: SE000726

Sida 1 av 2

Användarnamn: Camilla Markström

Partnernamn: Wist Last & Buss AB

VIN: YV2AG30C1BA703430

Mätarställning: 997590,077382984 km

Chassi-ID: A 703430

Tryckt: 2020-04-02 09:35

Modell: FH

Reg.nr. KDB503



Radio (MID 206)	SID 250: SAE J1708 informationslänk, FMI 3: Onorm hög spänning eller kortsl. till högre spänn.	Inaktiv	4	2018-11-01 00:25:00	2018-11-15 20:29:00
Radio (MID 206)	PSID 10: CD, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Aktiv	1	2018-10-25 08:26:00	2018-10-25 08:26:00
Tachograf (MID 220)	PSID 13: Kör utan kort, FMI 14: Speciella instruktioner	Inaktiv	1		
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PID 46: Primärtankstryck, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	3	2020-04-01 11:30:00	2020-04-02 07:54:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 230: Kritiskt MSW-fel eller felaktig avstängning, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2019-10-08 13:56:00	2019-10-08 13:56:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PPID 312: Regenereringsvolym, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Aktiv	23	2019-09-17 07:40:00	2020-04-02 07:46:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PPID 430: Regenereringsvolym, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Aktiv	23	2019-09-17 07:13:00	2020-04-02 07:46:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 37: Lufttryck, växellåda, FMI 3: Onorm hög spänning eller kortsl. till högre spänn.	Inaktiv	3		
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 37: Lufttryck, växellåda, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1		
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 37: Lufttryck, växellåda, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	255	2018-10-25 08:30:00	2019-10-09 09:16:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PSID 27: Kopplingssystem, FMI 8: Onormal frekvens.	Inaktiv	1	2019-10-02 09:01:00	2019-10-02 09:01:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PSID 26: Växlar 2/3-inkopplingssystem, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	1		
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PSID 25: Växlar 1/R -inkopplingssystem, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	2	2018-11-01 22:56:00	2018-11-14 05:00:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PPID 50: Lamell, belastning, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	1	2018-11-13 14:41:00	2018-11-13 14:41:00

Användar-ID: M462282

Partner-ID: SE000726

Sida 2 av 2

Användarnamn: Camilla Markström

Partnernamn: Wist Last & Buss AB